



## 786 Swing Head con giro reforzado hacia la derecha

2.786.0240

Swing Head reforzado para el montaje en Sample Processors.

Partes/accesorios 2.786.0240

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                                |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.786.0010 | 786 Swing Head con cabezal de transferencia a la izquierda |

Equipo adicional para Procesador de muestras robótico XL para la transferencia / el pipeto de recipientes de muestra pequeños a recipientes de valoración más grandes en la gradilla o a una celda de valoración externa que se puede colocar a la izquierda de la estación de trabajo.



1 PCS

6.2058.090

Reforzamiento para SwingHead R

Reforzamiento para 786 Swing Head (a partir de la serie 31) para el uso de brazos articulados con función disyuntora



---

1 PCS

6.2621.120

Llave de hexágono interior 1.5 mm



# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1462.240 | <p>Cabezal de transferencia curvado con giro a la derecha para 786 Swing Head</p> <p>Cabezal de transferencia curvado y con giro a la derecha para 786 Swing Head. El cabezal de transferencia, equipado con el adaptador 6.1808.220, se puede utilizar para soportar varias herramientas con conector Luer en gradillas múltiples.</p> |



---