



786 Swing Head orientabile a destra. rinforzata

2.786.0240

Swing Head rinforzata per il montaggio sul Sample Processors.

Parti incluse 2.786.0240

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.786.0010	786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro.



1 PCS

6.2058.090

Rinforzo per SwingHead R

Rinforzo per 786 Swing Head (dalla Serie 31) per l'utilizzo di bracci orientabili con funzione di deflettore



1 PCS

6.2621.120

Chiave esagonale 1.5 mm



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1462.240	Testa di trasferimento per 786 Swing Head, curva e rotante a destra Testa di trasferimento, rotante a destra, per 786 Swing Head. In combinazione con l'adattatore 6.1808.220 la testa di trasferimento può essere utilizzata su cestelli multi righe	