



728 Magnetic Swing-out Stirrer ohne Stativ, 110 V US

2.728.0021

Für Montage an Stativstange Ø10 mm; ohne Bodenplatte (resp. Halter) und ohne Stativstange; inkl. Speisegerät 6.2119.020. U = 100...120 V, US-Stecker.

Lieferumfang 2.728.0021

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.728.0010	728 Stirrer ohne Stativ
		Für die Montage an Stativstange Ø10 mm; ohne Bodenplatte (resp. Halter) und ohne Stativstange; ohne Speisegerät, jedoch mit fest montiertem Kabel.



1 STK

6.1903.030

Rührstäbchen / 25 mm

Rührstäbchen mit Magnetkern, Umhüllung aus PTFE, Länge 25 mm.



1 STK

6.2117.020

Netzgerät EU 220V/9V DC

Ohne Kabel und Netzstecker, mit Standard-Kaltgeräte-Steckerbuchse (C14). Eingang: 220...240 V AC. Für Rührer 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand oder Spectrosense. Ausgang: 9 V DC/0.2 A.

