



Estación LQH, izquierda

6.2841.120

Estación combinada de lavado y dilución para cambiadores de muestras con Swing Head. Para montar al lado izquierdo de la torre.

Partes/accesorios 6.2841.120

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2621.140	Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.1808.050

Oliva de tubo / M8 exterior

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



2 PCS

6.2744.060

Tapón roscado

Para UNF 10/32. Tapones para Cl, por ej., para cerrar columnas.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2762.100	Recipiente de mezcla para estación LQH Recipiente de mezcla de repuesto para las estaciones combinadas de lavado y dilución.	
6.2762.200	Tapa transparente para recipiente de mezcla 6.2762.100, PMMA Tapa transparente para recipiente de mezcla 6.2762.100, para el control visual en el recipiente de mezcla.	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer Agitador magnético para cambiadores de muestras. El agitador magnético se coloca debajo de la gradilla de muestras.	