



786 Swing Head

2.786.0040

Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL sans tête de transfert ou de titrage.

Contenu de la livraison 2.786.0040

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.786.0010	786 Swing Head avec tête de transfert gauche Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands récipients de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, qui peut être installée à gauche de la station de travail.



1 STK

6.2621.120

Clé hexagonale 1.5 mm



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1462.240	Tête de transfert courbe pivotant vers la droite pour 786 Swing Head Tête de transfert courbe et pivotant vers la droite pour 786 Swing Head. Grâce à l'adaptateur 6.1808.220, la tête de transfert peut être utilisée pour loger différents outils avec connecteur Luer-Lock sur des racks à plusieurs rangs.	
6.1462.250	Bras pivotant, pivotant vers la gauche pour le Polytron du 786 Swing Head Bras pivotant, pivotant vers la gauche pour le Polytron du 786 Swing Head comprenant une pointe de burette intégrée pour l'ajout de solvant ou de titrant, et trois gicleurs de pulvérisation pour le nettoyage. Le bras pivotant permet le montage d'un Polytron pour la préparation d'échantillon sur des racks d'échantillons à plusieurs rangs.	
6.1462.260	Bras pivotant avec support pour tête de titrage, pivotant vers la gauche, externe Support pour tête de titrage pour 786 Swing Head avec possibilité de pivotement vers des positions externes.	
6.2058.040	Renforcement du bras pivotant pour le 786 Swing Head Renforcement du bras pivotant pour stabiliser le bras pivotant connecté à la Swing Head 786 lors du travail avec différents outils.	

6.2058.090

Renforcement pour le SwingHead R

Renforcement pour le 786 Swing Head (à partir de la série 31) pour
utiliser le bras pivotant avec fonction de déflexion

