



Jeu d'accessoires pour le module de pompe « Péristaltique » (2 canaux)

6.05001.010

Le jeu d'accessoires comprend tous les composants nécessaires à l'installation des tuyaux pour une pompe de rinçage et une pompe d'aspiration sur le module de pompe « Péristaltique ». En plus de tuyaux préconfectionnés avec connecteur Luer, il contient deux pinces de serrage et deux tuyaux de pompe.

Contenu de la livraison 6.05001.010

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.01801.020	Tuyau de pompe Pharm-A-line pour le module de pompe péristaltique

Le tuyau de pompe est muni d'adaptateurs qui permettent un montage direct dans la pompe péristaltique du module de pompe. Le tuyau de pompe Pharm-A-line est prévu pour transporter des solutions aqueuses ou non aqueuses et doit être utilisé avec la pince de serrage blanche dans le module de pompe.



1 STK

6.01805.100

Tuyau PTFE avec Luer 60 cm

Tuyau de raccordement du module de pompe péristaltique 1 ou 3 au distributeur (rinçage) sur le module Pick&Place.



1 STK

6.01805.110

Tuyau PTFE avec Luer 80 cm

Tuyau de raccordement du module de pompe péristaltique 2 ou 4 au distributeur (aspiration) sur le module Pick&Place.



2 STK

6.01805.120

Tuyau PTFE avec Luer 2,5 m

Tuyau de raccordement de la pompe péristaltique dans le module de pompe au bidon.



1 STK

6.02621.030

Outil Luer

Cet outil facilite la mise en place et le démontage de connecteurs Luerlok. Il peut être placé sur le connecteur Luerlock et sa forme facilite la mise en place des tuyaux munis de connecteurs Luer.



2 STK

6.02703.000

Pince de serrage blanche pour le module de pompe
« Péristaltique »

Le tuyau de pompe est fixé et bloqué au moyen de la pince de serrage sur le module de pompe « Péristaltique ».



1 STK

6.02704.000

Attache-tuyau pour le poste de travail (10 unités)

Pour fixer les tuyaux en PVC ou PTFE menant au poste de travail.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1828.000	Manchon de raccordement en PVDF Pour bidon 6.1621.000.


