



蠕动泵模块（4 通道）

2.1016.0110

用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。此工作站配备一台冲洗和抽液泵。可用于清洁 Pick&Place 模块中的传感器并在分析完成之后、重新将样品杯放回样品盘之前将其清空。

Scope of delivery 2.1016.0110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1016.0130	蠕动泵模块（4 通道）

用于安装在 OMNIS Sample Robots Pick&Place 支架模块中的模块。该工作站各配备有两台冲洗泵和两台抽液泵。可用于清洁两个 Pick&Place 模块中的传感器并在分析完成之后、重新将样品杯放回样品盘之前将其清空。



2 PCS

6.01543.100

自动抽吸尖管

抽吸尖管，用于自动 OMNIS 滴定法。



4 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



4 PCS

6.1621.100

10升的桶的盖子

10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行运输



1 PCS

6.01803.000


硅管 8/12 2.5 m

硅管用于连接 Pick&Place 取放模块及泵模块的排放口，并可将溢出的溶液安全地导入废液罐中。




6 PCS 6.01805.000 FEP 管路连接 / M6 / 66.5 cm

带遮光罩和弯折保护。



2 PCS 6.01805.010 PTFE（聚四氟乙烯）管路连接 / M8 / 66.5 cm

带遮光罩和弯折保护。



4 PCS 6.1828.000 PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



2 PCS 6.2709.070 导向套管（Guiding sleeve）

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



6 PCS

6.2740.020

冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



2 PCS

6.05001.010

“蠕动”泵模块附件组（2 通道）

此附件组含有“蠕动”泵模块上冲洗和抽吸泵软管连接所需的所有组件。除了带 Luer 接头的预装配软管之外还包括每种各两个压紧夹和泵管。



1 PCS

6.01804.500

排出管的软管适配器

Pick&Place 取放模块上排出管的软管适配器和 OMNIS Sample Robot Pick&Place 中的泵模块。



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.05700.010 OMNIS 泵模块耗材套件（2 通道）

每两根泵软管和所属的压力夹钳，用作 OMNIS 泵模块内的备件。使用一个耗材套件可以重新装配泵模块的两个蠕动泵。



6.05001.010 “蠕动”泵模块附件组（2 通道）

此附件组含有“蠕动”泵模块上冲洗和抽吸泵软管连接所需的所有组件。除了带 Luer 接头的预装配软管之外还包括每种各两个压紧夹和泵管。

