



硅管 8/12 2.5 m

6.01803.000

硅管用于连接 Pick&Place 取放模块及泵模块的排放口，并可将溢出的溶液安全地导入废液罐中。

Optional accessories

Order no.	Description
6.01808.010	Y-软管联结器, PP, 3 x 7-8 mm

用于废液管的连接头

