



模块下部组件 M/L

6.02003.010

模块下部组件，用于扩展 OMNIS Sample Robot 的主模块 M 和 L。

Optional accessories

Order no.	Description
2.1014.0010	Pick&Place 取放模块

用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。该工作台可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在 Pick&Place 模块存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须在该工作台上使用独立的棒式搅拌器。



2.1014.0110 Pick&Place 取放模块，配有搅拌器

用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。该工作台可置放分析用的样品杯。内置的磁力搅拌器可将在外部磁力搅拌装置上准备好的样品直接在 Sample Robot 上进行分析，无须事先取下磁力搅拌棒。两次分析之间会将所使用的传感器在 Pick&Place 模块存储杯中进行清洁或置放。



2.1016.0010 蠕动泵模块（2 通道）

用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。此工作站配备一台冲洗和抽液泵。可用于清洁 Pick&Place 模块中的传感器并在分析完成之后、重新将样品杯放回样品盘之前将其清空。



2.1016.0110 蠕动泵模块（4 通道）

用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。此工作站配备一台冲洗和抽液泵。可用于清洁 Pick&Place 模块中的传感器并在分析完成之后、重新将样品杯放回样品盘之前将其清空。

